

ÚDRŽBA A NÁVOD NA POUŽITÍ

Nepoužívejte v mikrovlnné troubě, troubě nebo myčce nádobí.

Neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně. Nedávejte do vroucí vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nenechejte výrobek upadnout ani jej nevystavujte silnému nárazu, protože by mohl způsobit rozbití nebo únik.

Nedávejte suchý led nebo sycené nápoje, protože se mohou roztáhnout a způsobit rozbití.

Dávejte pozor, abyste nenalili příliš mnoho nápoje, protože při zavírání může přetéct.

Pevně uzavřete víko a uzávěr, aby se zabránilo rozlítí nebo úniku při přenášení. Správně nasadte silikonové kroužky.

Při zavírání zkontrolujte, zda je víko připevněno vodorovně. Chcete-li víko bezpečně zavřít, otočte jím proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte cvaknutí, a poté jím otočte ve směru hodinových ručiček. Otočte a otočte produkt, abyste se ujistili, že po zavření víka nedochází k úniku.

Udržujte produkt ve svislé poloze, aby nedošlo k náhodnému rozlítí nebo úniku. Při otevírání víka se ujistěte, že je uzávěr pevně uzavřen.

Budte opatrní při pití horkého nápoje. I když je povrch sklenice studený, nápoj může být stále horký. Nenechávejte výrobek při vysoké teplotě, například v autě.

Nenechávejte výrobek s nápojem uvnitř po dlouhou dobu, protože by se mohl zkazit nebo způsobit rez na sklenici.

Po použití ihned omyjte a dobře osušte, poté jej uložte mimo dosah jiných kovů, abyste zabránili korozi. Nenechávejte jej namočený, mohl by zrezivět nebo prasknout. Myjte opatrně. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ocelovou vlnu. Nepoužívejte chlorové bělidlo, protože může způsobit rez. Když se uvnitř sklenice objeví rezavé skvrny, přidejte teplou vodu a kyselinu citronovou v poměru 10:1, po 2-3 hodinách omyjte měkkou houbou a dobře opláchněte.